



INDICAZIONI D'ALLERTA:



- Se sul display appare "Lo" la batteria è scarica. Ricaricarla.



- Peso massimo consentito superato. Togliere il peso per non danneggiare la bilancia. La capacità massima consentita è indicata sulla bilancia.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Pulire la bilancia con un panno umido. NON immergere la bilancia in acqua né usare agenti chimici aggressivi. Conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Le parti in plastica devono essere pulite immediatamente se sono venute a contatto con grassi, spezie, aceto e altri cibi colorati o aromatici (evitare il contatto con spremute acide).
- Usarla solo su una superficie piana e solida. Non muoverla durante la lettura del peso o volume.
- Trattare la bilancia con cura, perché è uno strumento di precisione. Non farla cadere e non scuoterla.
- Tenerla lontana da alte temperature e fonti di calore.
- Se la bilancia non si accende, verificare il livello di carica.
- Adatto solo per l'uso domestico, non per scopi industriali o ristorazione.

CORRETTO SMALTIMENTO:

Questo prodotto non può essere smaltito nei comuni rifiuti domestici al termine della sua durata di vita ma deve essere consegnato presso un centro di raccolta adibito al riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Ciò è indicato dal rispettivo simbolo apposto sul prodotto o riportato in queste istruzioni per l'uso o sulla confezione. I materiali sono riutilizzabili secondo la loro marcatura. Grazie al riciclaggio, al recupero e al riutilizzo dei materiali o alle altre forme di recupero degli apparecchi vecchi si apporta un enorme contributo alla tutela del nostro ambiente. Si prega di informarsi sul centro di raccolta competente presso la propria amministrazione comunale.

REG. A.E.E: IT08020000002436



BILANCIA DA CUCINA DIGITALE E RICARICABILE con piatto in acciaio inox

5270251 & 5270252


MANUALE D'USO



CARATTERISTICHE:

- Dotata di una cella di carico ad alta precisione
- Indicazione batteria scarica/peso eccessivo
- Con funzione TARA
- Spegnimento automatico
- Indicazione del volume di acqua e di latte

ICONE SUL DISPLAY LED



Ricaricando	T Funzione Tara	Valore negativo
Misuraz. peso	Misuraz. volume acqua	M Misuraz: volume latte
fl'oz Unità volume	lb:oz Unità misura	
ml Unità volume	g Unità misura	

Nota:

L'aspetto del display varia da un prodotto all'altro, pertanto le icone sopra riportate sono solo indicative.

FUNZIONE PULSANTI:


PULSANTI		FUNZIONE
UNIT	U	Convertire la modalità e unità di misurazione
		Spegnere e accendere la bilancia Azzerare – funzione Tara

MESSA IN FUNZIONE:

- Disporre la bilancia su una superficie piana e solida




- Convertire l'unità e la modalità di misurazione



Nota:

La modalità di conversione UNITÀ/MODALITÀ varia da un prodotto all'altro, pertanto l'operazione sopra descritta è solo indicativa.

LETTURA DEL PESO/VOLUME (CON O SENZA FUNZIONE TARA)



Nota:

Le immagini hanno solo valore illustrativo; l'aspetto e i pulsanti del prodotto reale potrebbero differire da quelli mostrati. Il peso totale del contenitore e degli oggetti caricati non deve superare la capacità massima consentita della bilancia.

RICARICA:

Alimentazione: batteria ai polimeri di litio 3.7V

Adattatore: DC 5V, corrente di uscita 1A-2°

Indicazione di ricarica: l'icona di ricarica è illuminata "●●●●●" e lampeggia

Indicazione di ricarica completa: appare l'icona "FULL" sul display

Tempo di ricarica completa: 2-3 ore

Nota:

Prima del primo utilizzo o in caso di inutilizzo per un lungo periodo, caricare completamente la bilancia prima dell'uso.

Per non danneggiare la batteria ai polimeri di litio integrata, si consiglia di ricaricarla ogni 3 mesi se non viene utilizzata per un lungo periodo.

Se la bilancia non opera correttamente, ricaricarla per resettarla. Non utilizzare la bilancia durante la ricarica, poiché la lettura precisa non viene garantita. Qualora ciò risulta impossibile, e la bilancia deve essere utilizzata durante la ricarica, assicurarsi che il cavo di ricarica sia posizionato in modo stabile per garantire una lettura precisa.